BETONWERK KÜHNE
Sudetenstraße 70 - 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966
info@betonwerk-kuehne.de - bestellungen@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de

MONTAGEANLEITUNG

für Gleitringdichtung Kombi
werkseitig vorgeschmiert, mit anvulkanisierter Lastübertragung
für Schächte nach DIN V 4034-1

Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH

1. Gleitringdichtung Kombi - Gleitmantel nach oben und außen zeigend - auf das saubere Spitzende aufziehen. Vorspannung durch mehrfaches Ziehen an verschiedenen Stellen gleichmäßig verteilen. Auf richtigen Sitz der Dichtung an der Schulter, sowie auf richtigen Sitz des Lastausgleichs mittig auf dem Spitzende achten.

Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH

Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH

2. Schachtring zentrisch und gerade hängend aufsetzen und aufgleiten lassen.

3. Kein Gleitmittel auf Muffe und Dichtung! Die Dichtung ist selbstschmierend.

4. Prüfen, ob der Schachtring richtig aufliegt. Eventuell leicht nachdrücken.

5. Bei Wiedermontage darauf achten, dass sich der Gleitmantel und der Lastausgleich wieder in der Ausgangsposition befinden.

6. Bitte beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften.

Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.